

Para obtener la ROM adecuada para tú Engeldroid, consulta la web oficial <http://www.engeldroid.com/>

En el apartado [Rincón del desarrollador](#) podrás encontrar las ROMs disponibles. Escoge preferentemente una ROM oficial ya que las versiones experimentales no cuentan con un soporte oficial por parte del Equipo Engeldroid de Engel.

Descárgate la ROM deseada y guárdala en un pendrive o en una tarjeta SD. A continuación:

1. Con el Engeldroid desconectado de la red eléctrica, inserta el pendrive o la tarjeta SD donde hayas copiado la ROM (fichero update).
2. Presiona el botón de reset con un bolígrafo o similar, y a la vez, conecta el Engeldroid a la red eléctrica. Sigue presionando el botón reset hasta que en la televisión te aparezca la pantalla de flash de ROM. La reconocerás porque sale un androide verde con gafas, y unas líneas con configuraciones técnicas. Ya puedes dejar de apretar el botón de reset.

En este momento tu Engeldroid esta cargando la ROM de fábrica. Aparece una barra de progreso. Tarda varios minutos, es normal. Deja que continúe su curso hasta que el Engeldroid vuelva a arrancar como cuando lo compraste.

Recuerda volver a configurar tu red Wi-Fi o Ethernet, el Engeldroid debería actualizarse automáticamente con las últimas versiones de las Apps tan pronto como tenga acceso a Internet. Si no es así, asegúrate de que tiene acceso a Internet y reinícialo. Si tenias una cuenta de Gmail para la Play Store, vuelve a configurarla.