



Para obtener la ROM adecuada para su Engeldroid, consulte la [web oficial](#). En el apartado [Rincón del desarrollador](#) podrá encontrar las ROMs disponibles. Elija preferentemente una ROM oficial ya que las versiones experimentales no cuentan con un soporte oficial por parte del Equipo Engeldroid de Engel. Elija la ROM que desee acorde con el modelo de Engeldroid que tenga, actualmente están disponibles los modelos:

- EN1007M
- EN1007T (Single Core) *números de serie inferiores a 1329C*
- EN1007T (Dual core) *números de serie superiores a 1329C*
- EN1008 (Android + Satélite)
- EN1004M (“Stick”)

Para los modelos EN1007M y EN1007T (single core) debe seguir ir a este [link](#)

Para el modelo EN1007T (Dual core) descárguese la ROM deseada y guárdela en un pendrive, tarjeta SD o disco externo usb. ([Rincón del desarrollador](#))

A continuación siga estos pasos:

*(Con el Engeldroid apagado y sin cable eléctrico conectado)*

1. Inserte usb, disco externo o sd card en el Engeldroid
2. Mantén pulsado el botón delantero
3. Mientras sostiene el botón pulsado conecte el cable eléctrico.
4. Espere así hasta que parpadee un led rojo.
5. Suelte y espera a que se abra el menú “recovery”
6. Asegure el mando Twist sobre una superficie plana

7. Desconecte la función ratón del mando twist pulsando el botón con el símbolo “ratón” ubicado en la parte superior izquierda
8. Seleccione “Apply update” con las flechas del mando Twist (tecla dirección abajo) y pulse OK
9. Seleccione el directorio en función de lo que tiene conectado, si la ROM descargada se encuentra en la sdcard, seleccione sdcard/ , si se encuentra en un disco duro externo o pendrive seleccione udisk/
10. Busca la imagen (update.img o NOMBRE.img) y clicla OK sobre ella.
11. Le preguntará si quiere realizar el update, pulse YES y espere su finalización
12. Cuando se haya completado el proceso pulse “Boot system now” en el menú inicial.